



Commercializzato da:
Eisl Sanitär GmbH
Mattseer Landesstraße 8
5101 Bergheim
AUSTRIA



Istruzioni per l'uso DOCCETTA CON BOTTONE PRESSIONE



Dati tecnici

Tipo: DX8070-HOFER
Numero articolo: 44098

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pella al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento della doccetta

- Smaltire la doccetta in rispetto delle normative vigenti nel proprio paese di residenza.



Codice QR – Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto.
Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

CH

In generale

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Prima di mettere in funzione la doccetta con bottone pressione, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le note relative alla sicurezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti o danni all'articolo.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali!

Conservare le istruzioni per l'uso e lo scontrino d'acquisto. In caso di cessione dell'articolo a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri.

Descrizione pittogrammi



Leggere le istruzioni per l'uso!



AVVERTENZA!

Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.



AVVISO! Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose o fornisce ulteriori indicazioni relative all'assemblaggio o al funzionamento.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La doccetta con bottone pressione è stata progettata solo come doccetta orientabile e regolabile. La doccetta è destinata soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito professionale. La doccetta non è un giocattolo ed è idonea esclusivamente per l'utilizzo in ambienti chiusi.

Utilizzare la doccetta esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Note relative alla sicurezza



AVVERTENZA! Pericolo di soffocamento!

Bambini potrebbero imprigionarsi nella pellicola d'imballaggio e soffocare.

- Rimuovere accuratamente tutti i materiali di imballaggio.



ATTENZIONE! Pericolo di ferimento!

Se l'articolo si danneggia (per es. per una caduta), è possibile ferirsi contro bordi taglienti o smussati.

- Non utilizzare la doccetta se è danneggiata.



AVVISO! Pericolo di danni alle cose!

L'uso improprio può danneggiare la doccetta.

- Non utilizzare oggetti appuntiti o duri per estrarre la doccetta dalla confezione.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per pulire le aperture del getto ostruite.

Dotazione/Parti dell'apparecchio

- 1 Doccetta
- 2 Bottone pressione per la regolazione del getto
- 3 Guarnizione (non inclusa)
- 4 Tubo flessibile per doccia (non incluso)



Doccetta con bottone pressione

La doccetta con bottone pressione si può utilizzare proprio come una normale doccetta. La doccetta dispone di tre varianti del getto: pioggia, nebulizzato e combinato.

Controllare la doccetta e la dotazione

1. Controllare se la fornitura è completa (vedi **figura A**).
Togliere la doccetta dalla confezione e controllare che la doccetta o i suoi componenti non presentino danni. In tale eventualità non utilizzare la doccetta. Rivolgersi al produttore.
Rimuovere l'imballo e tutte le pellicole protettive e smaltirle correttamente.

Collegare la doccetta

1. Rimuovere la doccetta utilizzata in precedenza. Per questa operazione, aprire il manicotto di collegamento alla fine del flessibile della doccia ruotando in senso antiorario.
2. Controllare che il flessibile della doccia e la guarnizione (non inclusi) non presentino danni.
3. Non utilizzare un flessibile/una guarnizione danneggiati, ma sostituire le parti danneggiate con nuove parti non danneggiate.
4. Inserire la guarnizione (3) (non inclusa) nel manicotto di collegamento del flessibile della doccia (4) (non incluso).

5. Serrare il manicotto di collegamento del flessibile della doccia in senso orario sulla filettatura della doccetta (1).

Assicurarsi che la guarnizione inserita non sia danneggiata.

6. Serrare il manicotto di collegamento sulla filettatura della doccetta.

Per farlo, non utilizzare strumenti. È possibile danneggiare la doccetta e il flessibile della doccia.

Utilizzare la doccetta

1. Aprire il rubinetto del miscelatore o la valvola.
2. Premere il bottone pressione per la regolazione del getto (2) sulla doccetta per scegliere tra le tre varianti del getto.



Pioggia



Nebulizzato



Combinato

Pulizia e conservazione



AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare la doccetta.

- Per la pulizia non utilizzare detergenti contenenti diluenti, aceto, acidi o abrasivi.
- Per la pulizia utilizzare solo panni morbidi e non spugne abrasive, spazzole o simili.

- Pulire la doccetta con un panno umido e del sapone delicato, se necessario.
- Asciugare la doccetta dopo ogni uso con un panno morbido e asciutto.

Conservare la doccetta

- Se non si desidera utilizzare la doccetta, rimuovere la doccetta dal flessibile della doccia.
- Conservare la doccetta completamente asciutta in un panno morbido.